

Mindst én gang om året eller for hver 250 timers kørsel skal navmøtrikkerne efterspændes. Følgende procedure skal følges:

1. Vognrammen understøttes hæves med en donkraft
2. Hjulet løftes fra jorden.
3. Navkapselen og splitten tages ud af navmøtrikken.
4. Navmøtrikken spændes indtil lejesløret er væk, og løsnes lidt så splitten kan monteres korrekt.
5. Splitten og navkapselen monteres.

6. Tekniske specifikationer:

	2,5 x 5 m	2,5 x 6 m	2,5 x 7 m	2,5 x 8 m	2,5 x 9 m	
Ladlængde mm	5000	6000	7000	8000	9000	
Ladbredde mm	2500	2500	2500	2500	2500	
Ladareal m ²	10,85	13,35	15,85	18,35	20,85	
Sidehøjde mm	1200	1200	1200	1200	1200	
Totallængde mm	6250	7250	8250	9250	11250	
Egenvægt kg	2380	2480	2580	2730	2900	
Totalvægt kg	6000	6000	6000	7000	7000	
Nyttelæs kg	3620	3520	3420	4270	4100	
Trækøje lodret belastning. Kg	690 (1940)	740 (2080)	810 (2200)	890 (2450)	960 (2700)	Tal i parentes er fuldt lastet!
Sporvidde mm	2000	2000	2000	2000	2000	
Hjul	400/60x15,5 18 lag	400/60x15,5 18 lag	400/60x15,5 18 lag	400/60x15,5 18 lag	400/60x15,5 18 lag	
Hydraulisk sænk	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Standard udstyr
Bagdør	Todelt	Todelt	Todelt	Todelt	Todelt	Standard udstyr
Lovpligtigt lys	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Standard udstyr
Hydraulisk Bremse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Standard udstyr
Skillerum	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ekstra udstyr
SPF-presenning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ekstra udstyr
Almindelig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ekstra udstyr